ATORNILLADOR
Mod. 853



Index No.	Parts No.	Description	Index No.	Parts No.	Description
1	81301	Motor Housing	25	70425	Bushing (6)
2	80202	Spring Pin (2.5x24L)	26	83326	Work Spindle
3	70103	Air Inlet	27	080227	Ball Bearing (6201z)
4	70104	Trigger	28	80328	Clamp Nut
5	80205	Valve Stem	29	80429	Drive Dog (2)
6	80206	Reverse Bushing	30	80230	Retaining Ring (3)
7	70107	O-Ring (4.8x1.9)	32	83332	Cam Spindle
8	70108	Valve Spring	33	40145	Steel Ball (1/8")
9	80209	O-Ring (12x1.5)	34	83334	Regulator Nut
10	80210	Reverse Lever	35	83335	Regulator
11	80211	Motor Gasket	37	83337	Spring
13	030113	Ball Bearing (2) (626zz)	40	83340	Bushing
14	80214	End Plate (2)	41	83341	Clutch Housing
15	80215	Rotor	42	80242	Ball Retainer
16	80216	Rotor Blade (5)	43	80243	Spring
17	80217-13	Pin	44	80244	Washer
18	80218-22	Cylinder	45	70420	Pinion Gear
19	80219	Spacer	46	70935	Set Screw (M4x8L)
20	80220	Spring	47	80247	O-Ring (13.8x2)
21	80221	Spring Guide	48	70110	Exhaust Diffuser
22	80222	Internal Gear (2)	49	40309	Screw (2) (TS2.9)
23	70423	Planet Gear (6)	50	70427	Reduction Spindle
24	30124	Pin (6) (4x13.8L)	51	70421	Center Gear

853-0001

01,08,2007

AIRTALDE
Pol. Ind. Eitua nº52 Pab.5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
Telf.:946 236 010 | Fax.:946 236 011 | airtalde@airtalde.es | www.airtalde.es